




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
158-01	Parafuso	8
158-02	Arruela de Pressão	8
158-03	Capa	1
158-04	Caixa do Martelo	1
158-05	Bucha da Bigorna	1
158-06	Colar da Bigorna	1
158-07	O-Ring	1
158-08	Bigorna	1
158-09	Pino do Martelo	2
158-10	Gaiola	1
158-11	Martelo	2
158-12	Espaçador	1
158-13	Junta	1
158-14	Carcaça	1
158-15	Pino Guia	1
158-16	Rolamento	1
158-17	Flange Dianteira	1
158-18	Camisa	1
158-19	Rotor	1
158-20	Palheta	6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
158-21	Flange Traseira	1
158-22	Rolamento	1
158-23	Junta	1
158-24	Capa Traseira	1
158-25	Atenuador de Ruído	1
158-26	Gatilho	1
158-27	Pino	1
158-28	Pino do Gatilho	1
158-29	Bucha da Válvula	1
158-30	O-Ring	1
158-31	Arruela de Pressão	1
158-32	Válvula Reversora	1
158-33	Esfera	1
158-34	Mola	1
158-35	Botão do Regulador	1
158-36	Pino	1
158-37	Haste	1
158-38	Assento da Válvula	1
158-39	Vedação	1
158-40	Mola	1
158-41	O-Ring	1
158-42	Tampa Entrada de Ar	1
158-43	Entrada de Ar	1
158-44	O-Ring	1